



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 22799-9/2022/KTEF
Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea,
+36 1 476 1100 68593

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

Tárgy: Ivóvíz-biztonsági engedély,
SC AQUAPHOR PURITY SRL, Aquaphor
víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító
kisberendezések
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Diana Lupasciuc
Melléklet: Használati útmutató (6 oldal)

HATÁROZAT

Az SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, Románia, a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és az AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország) által gyártott Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések (a továbbiakban: Berendezés), vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás céljából történő alkalmazását ivóvíz-biztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvíz-biztonsági engedély száma: 22799-9/2022/KTEF
- 2.) A Berendezés neve: Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések
- 3.) A Berendezés forgalmazójának neve: SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, Románia)

További hazai forgalmazók:

- Aquaphor International OU (Lev Tolstoi street, no. 2a, Sillamäe, region Ida-Viru, 40231, Észtország)
- Aquaphor Poland Sp. z o. o. (03-743, Warszawa, ul. Kijowska 7, loc. U1, Lengyelország)

4.) A Berendezés gyártójának neve: AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)

5.) A Berendezés alkalmazási területe: Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.

6.) A Berendezés típusai:

- Aquaphor Topaz (kapacitás: 750 liter)
- Aquaphor Modern (kapacitás 4000 liter)
- Aquaphor Crystal (kapacitás 8000 liter)

7.) A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktívszenet tartalmazó.

Közegészségügyi Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,
e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

8.) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztás helyén történő vízkezelés (ún. POU).

9.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 30610-1/2022/LAB. iktatószámú, 2022. május 20-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, az Engedélyes által forgalmazott és az AQUAPHOR INTERNATIONAL OU által gyártott Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezésekre vonatkozik.

10.) Az engedély kizárólag az Engedélyes által forgalmazott és az AQUAPHOR INTERNATIONAL OU által gyártott Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések NNK-hoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, szűrőanyagok, vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Berendezésre vonatkozik.

Vízkezelési fokozat	Vízzel érintkező anyag	Típus	Gyártó
Aktívszén	aktívszén	50x200	Core Carbons Pvt. Ltd.
Viszkóz fonal	módosított PAN ezüstözéssel	AQUALEN 2	OOO "Kemetsorb"

Egyéb vízzel érintkező alkatrészek	Anyag	Típus	Gyártó
Szűrőház, fedő	ABS	HF-0660I	Cheil Industries Inc.
	PP	Moplen HP500N	LyondellBasel
Fittingek	PE	-	John Guest Ltd.
Tömítések	NBR	-	XIAMEN MAIHUA RUBBER PRODUCTS CO.,

A benyújtott dokumentumok alapján a Berendezés típusainak vízzel érintkező anyagai megegyeznek, eltérés kapacitásban, méretben és megjelenésben van.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Berendezésben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

11.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Berendezés, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését.

12.) A Berendezés eltávolítási hatékonyságára, egészségre kedvező hatására vonatkozóan kizárólag olyan állítások tehetők, amelyek megfelelően alá vannak támasztva vizsgálati eredményekkel.

13.) A Berendezést kizárólag az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, a Berendezés fertőtlenítése és karbantartása során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a Korm. rendeletben, illetve a *biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről* szóló 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

14.) Az Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező használati útmutatót mellékelni, amelyben

tájékoztatja a felhasználót az alkalmazás feltételeiről, a Berendezés tisztítási és fertőtlenítési eljárásáról, az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 30610-1/2022/LAB. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó 5-11. pontjaiban megfogalmazottak szerint:

- A Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. Alkalmazási terület: vezetékes víz utókezelése otthoni, közösségi és munkahelyi szinten.
- A Berendezés baktériumok elszaporodás elleni védelmét biztosítani kell az alábbiakkal: kezdeti és rendszeres fertőtlenítés (legalább 6 havonta), valamint ezüstözött szűrőanyag.
- Üzembe helyezéskor, illetve hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után fogyasztás előtt be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat (beüzemeléskor legalább 2 perces folyatás, üzemszünet után legalább 5 perces folyatás). Az átöblítés során kapott vizet közvetlen emberi fogyasztási céllal felhasználni nem szabad.
- A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére.
- A Berendezés a vizsgálati eredmények alapján alkalmas a szabad és kötött aktív klór, az összes szerves anyag és a szerves klór vegyületek mennyiségének jelentős csökkentésére.
- A Berendezés közintézményekben történő, közösségi célú alkalmazása az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
 - legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - a Berendezés alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;
- A Berendezés munkahelyeken történő alkalmazása az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - a Berendezés alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

15.) Az Engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvíz-biztonsági engedéllyel rendelkező Berendezés felhasználási feltételeire vonatkozóan.

16.) Az ivóvíz-biztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedélyezett Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések közegészségügyi felülvizsgálatát a Korm. rendelet 5. számú melléklet III. pontjában foglalt követelmények szerint, az Engedélyesnek ötévente az NNK-nál kell kérelmezni.

17.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezéseknek, a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Berendezésre és az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, köteles nyomon követni.

18.) Az engedély kérelemre történő módosítása csak az Engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

19.) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása, bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az engedély visszavonását vonja maga után.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi az Aquaphor víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések Használati útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 96.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkeztem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2022. április 12. napján kérelemmel fordult az NNK-hoz, melyben az általa forgalmazott és az AQUAPHOR INTERNATIONAL OU által gyártott Berendezés - vezetékes

csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából – mint engedély köteles berendezés, ivóvízbiztonsági engedélyét kérelmezte.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot nem nyújtotta be, feltehetően díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. Nem került benyújtásra cégszerű aláírással ellátott kérelem, melynek tartalmaznia szükséges a Berendezés forgalmazási nevét, típusait, a hazai forgalmazó cégek nevét, telephelyeit, adószámot, a gyártó cég nevét, telephelyét, a Berendezés felhasználási területeit. Nem került benyújtásra magyar nyelvű használati útmutató, melynek tartalmaznia szükséges a 61133-1/2021/LAB. számú előzetes szakvélemény 5-11. pontjában előírt közegészségügyi feltételeket, melyről a felhasználót tájékoztatni szükséges. Továbbá a Berendezés megnevezését, típusait és konkrét tisztítási, fertőtlenítési utasításait a fertőtlenítőszer megnevezésével együtt szerepeltetni kellett a használati útmutatóban.

Fenti indokok alapján a 22799-2/2022/KTEF. iktatószámú végzésemben az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum, cégszerű aláírással ellátott kérelem és a magyar nyelvű használati útmutató megküldésére szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a dokumentumokat az előírt határidőre megküldte. Továbbá kérelmezte az előzetes szakvéleményben szereplő terméknevek módosítását, ezért a szakvélemény kérelmére módosításra került, melyet szintén megküldött.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály által kiadott előzetes szakvéleményt, mely az Engedélyes kérelmére 30610-1/2022/LAB iktatószámmal módosításra került.

A 2022. május 20-án kiadott 30610-1/2022/LAB. számú szakvéleményben az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya az ivóvíz-biztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya a 30610-1/2022/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy: *„Összefoglalóan, a termék alkalmazása kis mértékben növeli a baktérium-elszaporodás és a nitrifikáció kockázatát, amely kockázatok biztonságos üzemeltetéssel (pangó víz kifolytatása, fertőtlenítés és szűrőcserék elvégzése) csökkenthetők. A nitrifikáció kockázata kicsinek tekinthető. Biztonságos üzemeltetés mellett az alkalmazásából adódó kockázatok elfogadhatók.*

A termék a vizsgálati eredmények alapján alkalmas a szabad és kötött aktív klór, az összes szerves anyag és a szerves klór vegyületek mennyiségének jelentős csökkentésére.”

Fentiekre tekintettel az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya megállapította, hogy a Berendezés vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás céljából történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-4. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadály nincs.

A 30610-1/2022/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet az 5-11. pontjában meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Berendezés mellé a használati útmutató kötelező biztosítására a Berendezés alkalmazásának feltételeiről.

A Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése előírja, hogy: *„Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem*

eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.

A Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdése szerint:

„Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell az NNK-nál kérelmezni.”

A Korm. rendelet 8/B. § (4) és (5) bekezdése szerint:

„(4) Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedély kérelemre történő módosítása csak az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

(5) Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, öt évente az NNK-nál kell kérelmezni.”

A Korm. rendelet 8/B. § (7) és (8) bekezdése szerint:

„(7) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az engedély visszavonását vonja maga után.

(8) Az engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor az ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológia felhasználási feltételeire vonatkozóan.”

A Korm. rendelet 8/B. § (9) bekezdése alapján:

„(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvizellátáson kívül a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra és technológiákra vonatkozóan is teljesülniük kell.”

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Berendezés vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás céljából történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésére tekintettel ivóvíz-biztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Berendezés alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz- és szaganyagok, illetve szennyezőanyagok ivóvízbe kerülését

A Berendezés közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerint állapítottam meg.

Az ivóvíz-biztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 8/B. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 8/B. § (8) bekezdésére tekintettel került előírásra.

Az engedély módosítására vonatkozóan a Korm. rendelet 8/B. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint: „[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvíz-biztonsági engedély kiadását teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint:

„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján:

„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint:

„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint:

„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontjára, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 10/2022. (III.23.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (E-papír esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)).

Budapest, 2022. május „31”.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából



Határozatot kapják:

- SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, Románia, diana.lupasciuc@gmail.com)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (tárhely)
- Irattár



Aquaphor Crystal víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések használati útmutatója

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működethető. A kezeltendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C -ot. Alkalmazási terület: vezetékes víz utókezelése otthoni, közösségi és munkahelyi szinten.
2. A termék baktériumok elszaporodása elleni védelmét biztosítani kell az alábbiakkal: kezdeti és rendszeres fertőtlenítés (legalább 6 havonta), valamint ezüstözött szűrőanyag.
3. Üzembe helyezéskor, illetve hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után fogyasztás előtt be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat (beüzemeléskor legalább 2 perces folyatás, üzemszünet után legalább 5 perces folyatás). Az átöblítés során kapott vizet közvetlen emberi fogyasztási céllal felhasználni nem szabad.
4. A beüzemelés és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználó részére.
5. A termék alkalmas a szabad és kötött aktív klór, az összes szerves anyag és a szerves klór vegyületek mennyiségének jelentős csökkentésére.
6. A termékek közintézményben történő, közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:

Az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;

legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt, az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;

a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22 °C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammonium, nitrát;

a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet I. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22 C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;

az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes Népegészségügyi Hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);

a termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;

a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;

7. A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:

legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;

a termékek alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;

az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletről szerviznaplót kell vezetni;

a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

A tisztavíz csaptelep felszerelése

- Fúrjon egy 11,5-12mm átmérőjű lyukat
- Csavarja le az anyát a csaptelep száráról
- Húzza fel a tárcsát és a hozzá tartozó gumitömítést a csaptelep menetes részére
- Helyezze a csapot a kifúrt lyukba, majd alulról helyezze fel a szükséges gyűrűket és csavarja fel szorosan az anyát
- illessze a kék színű csövet (a réz végűt) a csap menetes szárához, majd csavarja fel az anyát és húzza meg
- Ellenőrizze hogy a kapcsolódási pontoknál minden anya meg van húzva

- A kék színű cső másik végét csatlakoztassa a készülék kimeneti (OUT) ágába

A "T" csatlakozó felszerelése a sarokszelepre

- Figyelem! Zárja el a hidegvíz sarokszelepét
- Tekerje le a flexibilis csatlakozót a sarokszelepről
- Szerelje fel a készülék "T" csatlakozóját elzárt állapotba
- Ha a sarokszelep mérete eltér, használjon átalakítót (nem tartozék)
- Helyezze vissza a flexibilis csatlakozást most már a "T" csatlakozóra
- A csatlakozási pontoknál használjon teflon tömítést (nem tartozék)
- A "T" csatlakozóba csatlakoztassa a készülék bemenő (IN) ágához tartozó műanyag csövet
- A vezetékét nyomja be ütközésig kb. 15mm mélyen

A készülék összeszerelése

- A szűrőbetéteket a következő sorrendben kell felhelyezni:

1. K3 szűrőbetét (fekete közepű szűrőbetét)
2. K2 szűrőbetét (kék közepű szűrőbetét)
3. K7 szűrőbetét (fehér közepű szűrőbetét)

Az összeszerelés lépései:

- Távolítsa el a zsugorfóliát a szűrőbetétekről
- Csavarja a szűrőbetéteket a csatlakozási pontjukba (közben enyhén nyomja a csatlakozási pont felé) az óramutató járásával megegyezően
- Rögzítse a készüléket 2 db csavarral (nem tartozék) lehetőség szerint úgy, hogy alatta maradjon 10cm, a könnyű szűrőcsere érdekében.
- Csatlakoztassa a vízvezeték hálózat hidegvíz sarokszelepére felszerelt "T" csatlakozóhoz a készülék bemenő (IN) ágához tartozó vezetékét.
- Nyissa meg a korábban elzárt hidegvíz sarokszelepét
- Nyissa meg a "T" csatlakozón lévő gömbcsapot.
- Végezze el az alkalmazási feltételek (1. pont) szerinti átöblítéseket.
- Győződjön meg róla, hogy egyik csatlakozási pontnál sincs vízszivárgás, amennyiben mégis, abban az esetben ellenőrizze, hogy a vezeték kellően be lett nyomva az adott ponton.
- A készüléke használatra kész!

FIGYELEM: a műanyag csövet minden esetben ütközésig nyomja fel a csatlakozási pontokba! (kb. 15mm) Amennyiben valamilyen oknál fogva el szeretné távolítani bármely csatlakozási pontból a vezetékét, azt minden esetben a következők szerint tegye: Vegye le az adott pontról a "Kilpsz"-et ezután tartsa nyomva a csatlakozópont peremét, miközben kihúzhatja a vezetékét!

FIGYELEM: Mindig ügyeljen a készülék ki- és bemenő oldalán lévő jelzésre, amely egyértelműsíti a víz folyásirányát, így a készülék bekötésének módját is. A felcserélt folyásirány/bekötés károsíthatja a készüléket és a szűrőbetétet!

Forgalmazó: SC Aquaphor Purify SRL

Gyártó: OU Aquaphor International SL

S

Z

á

r

m

a

z

á

s

i

h

e

i

y

:

É

s

z

t

o

r

s

z

Aquaphor Modern víz tisztító elvezetésű ivóvíz utótisztító kisberendezések használati útmutatója

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. Alkalmazási terület: vezetékes víz utókezelése otthoni, közösségi és munkahelyi szinten.
2. A termék baktériumok elszaporodása elleni védelmét biztosítani kell az alábbiakkal: kezdeti és rendszeres fertőtlenítés (legalább 6 havonta), valamint ezüstözött szűrőanyag.
3. Üzembe helyezéskor, illetve hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után fogyasztás előtt be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat (beüzemeléskor legalább 2 perces folyatás, üzemszünet után legalább 5 perces folyatás). Az átöblítés során kapott vizet közvetlen emberi fogyasztási céllal felhasználni nem szabad.
4. A beüzemelés és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervízszoigátatásként kell biztosítania a felhasználó részére.
5. A termék alkalmas a szabad és kötött aktív klór, az összes szerves anyag és a szerves klór vegyületek mennyiségének jelentős csökkentésére.
6. A termékek közintézményben történő, közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:

Az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;

legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt, az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;

a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22 °C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammonium, nitrát;

a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet I. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22 °C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;

az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes Népegészségügyi Hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);

a termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;

a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;

7. A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:

legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;

a termékek alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;

az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletről szerviznapló kell vezetni;

a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Üzembe helyezés

A víz tisztítót csomagolja ki, majd a csaptelepről tekerje le/ki a tisztavíz egységet – peritort – (ha van). Külső menetes csaptelep esetén csavarja fel a készülék útváltó csatlakozóját a fekete gumi tömítő gyűrűvel együtt. Ebben az esetben a műanyag átalakító gyűrűt és a fehér tömítést nem kell használni. Belső menetes csaptelep esetén először csavarja be a fém átalakító gyűrűt benne a fehér tömítő gyűrűvel. Majd ezt követően csavarja fel az útváltó csatlakozót a fekete gumi tömítő gyűrűvel együtt.

Működtetés

Ha már csatlakoztatva van a készülék a csap végére, nyissa meg a hideg vízcsapot. Amennyiben az átkapcsoló kar függőleges irányban van, akkor a víz a készüléken nem halad át (tisztítatlan csapvíz). Ha vízszintes irányba állítja a kart, akkor a víztisztító készüléken keresztül tisztított vizet kap.

FIGYELEM: A készülék megfelelő használata a következő: 1. nyissa meg a csapot egy közepesen vékony vízszaggárral. (Vegye figyelembe, hogy a készülék csapjának keresztmetszete jelentősen kisebb, mint a normál csaptelep) 2. fordítsa az átkapcsoló kart vízszintes állásba. 3. ha elegendő tisztított vizet nyert fordítsa vissza a kart függőleges állásba. 4. majd zárja el a vízcsapot.

Optimális víztisztítási hatékonyság 1,0 - 1,2 liter/perc szűrési sebességgel érhető el. Ezen áramlási sebesség fölött a szűrés hatékonysága és a szűrőbetét élettartama csökkenhet, valamint a keletkező túlnyomás kárt tehet a szűrőbetétek membránjában, amely a szénszemcsék átpréselődését okozhatják.

Forgalmazó: SC Aquaphor Purity SRL

Gyártó: OU Aquaphor International SL

S

z

á

r

m

a

z

á

s

i

h

e

l

y

:

É

s

z

t

o

r

s

z

Aquaphor Topaz víztisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések használati útmutatója

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C. Alkalmazási terület: vezetékes víz utókezelése otthoni, közösségi és munkahelyi szinten.
2. A termék baktériumok elszaporodása elleni védelmét biztosítani kell az alábbiakkal: kezdeti és rendszeres fertőtlenítés (legalább 6 havonta), valamint ezüstözött szűrőanyag.
3. Üzembe helyezéskor, illetve hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után fogyasztás előtt be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat (beüzemeléskor legalább 2 perces folyatás, üzemszünet után legalább 5 perces folyatás). Az átöblítés során kapott vizet közvetlen emberi fogyasztási céllal felhasználni nem szabad.
4. A beüzemelés és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervízszoigálatásként kell biztosítania a felhasználó részére.
5. A termék alkalmas a szabad és kötött aktív klór, az összes szerves anyag és a szerves klór vegyületek mennyiségének jelentős csökkentésére.
6. A termékek közintézményben történő, közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:

Az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;

legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt, az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;

a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges ama akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22 °C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammonium, nitrít;

a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet I. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22 °C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;

az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes Népegészségügyi Hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);

a termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;

a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;

7. A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:

legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;

a termékek alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;

az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletről szerviznaplót kell vezetni;

a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Összeszerelés: A víztisztítót vegyük ki a csomagolásból, majd a csaptelepről szereljük le a tisztavíz egységet – perlatort. A csaptelep menetes részére csavarjuk fel az átkapcsoló egységet. Ha a csaptelep belső menetes,

használjuk az átalakító műanyag egységet is. Amennyiben a csaptelep külső menetes, akkor az átalakító egységet nem kell becsavarni az átkapcsoló egységbe.

Vízszűrő használata: Megnyitjuk a hideg vízcsapot, majd állítjuk az átkapcsoló egységen található kart. Amikor a kar függőleges irányban van, akkor a víz nem halad át a készüléken. Ha vízszintes irányba állítjuk a kart, akkor a víztisztító készüléken keresztül tisztított vizet tudunk előállítani. **Figyelem:** Csak hideg vizet (5 - 30°C-ig) szabad a készüléken átengedni!

FIGYELEM: A készülék megfelelő használata a következő:

1. nyissa meg a csapot egy közepesen vékony vízszaggal. (Vegye figyelembe, hogy a készülék csapjának keresztmetszete jelentősen kisebb, mint a normál csaptelep)
2. fordítsa az útváltó kart vízszintes állásba.
3. ha elegendő tisztított vizet nyert fordítsa vissza a kart függőleges állásba.
4. majd zárja el a vízcsapot.

Optimális víztisztítási hatékonyság 0,3 liter/perc szűrési sebességgel érhető el. E fölött a szűrés hatékonysága és a szűrőbetét élettartama csökkenhet, valamint a keletkező túlnyomás kárt tehet a szűrőbetét membránjában, amely a szénszemcsék átpréselődését okozhatják.

Forgalmazó: SC Aquaphor Purity SRL

Gyártó: OU Aquaphor International SL

S

Z

Á

R

M

A

Z

Á

S

I

H

E

I

Y

:

É

S

Z

T

O

R

S

Z